



CLIMATE DECONT

**INNOWACYJNE PREPARATY
DO DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI
OPARTE NA OPATENTOWANEJ FORMULE**

gotowe do użycia | proste w obsłudze | wielozadaniowe



Preparat do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych



Preparat do dezynfekcji systemów klimatyzacji samochodowych

BAKTERIOBÓJCZY m.in. wobec: Legionella pneumophila, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa.

GRZYBOBÓJCZY m.in. wobec: Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

WIRUSOBÓJCZY m.in. wobec: Polio typ 1, Adeno typ 5, Mysi norowirus.

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 5970/14

- Środek biobójczy o szerokim spektrum działania łączy w sobie wydajność i szybkość działania środków chemicznych na bazie tlenu i alkoholu z długoterminową ochroną powierzchni poprzez aktywne kompleksy srebra.
- Wykazuje działanie zarówno na żywe komórki grzybów jak i przeciwdziała rozwojowi się tych mikroorganizmów ze sporów.
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, których źródłem są patogeny bytujące w systemach klimatyzacji i wentylacji.
- Zapewnia utrzymanie wysokiego standardu mikrobiologicznego instalacji.

Aerozol w technologii BOV:

- aplikacja pod każdym kątem – wykorzystanie zawartości pojemnika w blisko 100%,
- nie zawiera palnych węglowodorów – uwalnianie substancji dzięki sprężonemu powietrzu,
- preparat odseparowany od nośnika – zachowuje swoją integralność.

Charakterystyka:

Skuteczny względem występujących w instalacjach klimatyzacyjnych drobnoustrojów chorobotwórczych oraz mikroorganizmów odpowiedzialnych za dolegliwości, w tym alergie oraz infekcje dróg oddechowych. Preparat efektywnie zwalcza bakterie wywołujące niebezpieczną dla życia „chorobę legionistów”. Eliminując przyczyny ogranicza występowanie tzw. Syndromu Chorego Budynku objawiającego się u użytkowników bólami i zawrotami głowy, przemęczeniem oraz utrudnionym oddychaniem.

Skład - zawiera substancje czynne: netanol [zaw. 142,5 g/l], propan-2-ol [zaw. 28,5 g/l], nadtlenek wodoru [zaw. 8,6 g/l].

Atest Higieniczny Nr HK/B/1215/02/2014



Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna:

Organizmy testowe – szczepy:

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Enterococcus hirae
Legionella pneumophila
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Polio typ1, Adeno typ 5, Mysi norowirus

Efekt biobójczy

Bakteriobójcze w ciągu 5 minut w warunkach czystych i brudnych.

Bakteriobójcze w ciągu 60 minut +/- 10 s

Grzybobójcze w ciągu 15 minut w warunkach czystych i brudnych.

Grzybobójcze w ciągu 60 minut w warunkach czystych.

Aktywność wirusobójcza (inaktywacja wirusów) po 60 minutach od kontaktu w warunkach brudnych.

*Testy mikrobiologiczne zgodne z normami europejskimi:

- Bakteriobójcze – zgodne z PN-EN 13697:2002, PN-EN 13623:2010
- Grzybobójcze – zgodnie z PN-EN 13697:2002
- Aktywność wirusobójcza – zgodnie z PN-EN 14476:2013-12

CLIMATE DECONT

Sposób użycia Clima-Te Decont:



Preparat do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Przed użyciem preparatu oczyścić powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji z kurzu oraz zanieczyszczeń stałych. Następnie równomiernie rozpylić preparat na wybranych elementach. Optymalnie: nanieść preparat bezpośrednio na parownik i skraplacz. Odczekać do wyschnięcia. Przewietrzyć pomieszczenie.

Zastosowanie: instalacje i urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Opakowanie: aerozol z aplikatorem: 150 ml

Stosowanie: produkt gotowy do użycia



Preparat do dezynfekcji systemów klimatyzacji samochodowej

Przed użyciem preparatu zdemontować filtr kabinowy (przeciwpyłkowy), włączyć pojazd i wyłączyć klimatyzację. Ustawić wentylator na zimny nadmuch powietrza, skierować rurkę dozującą (aplikator) do środka głównego kanału dolotowego instalacji wentylacyjnej pojazdu. Rozpocząć rozpylanie aerozolu długimi seriami, aż do opróżnienia pojemnika. Wyłączyć nadmuch oraz pojazd. Odczekać 15 minut, wywietrzyć pojazd pozostawiając otwarte wszystkie drzwi. Zamontować nowy filtr kabinowy.

Zastosowanie: Samochodowe instalacje klimatyzacyjne.

Opakowanie: aerozol z aplikatorem: 100 ml

Stosowanie: produkt gotowy do użycia

CLIMA-TE

DECONT

Decont Sp. z o.o.
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki

info@decont.pl



UWAGA Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować i przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zalecana temperatura składowania: od +5°C do +25°C. Nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego, mikrofalowego, UV oraz wysokich temperatur. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.